

# MODES DE FIXATION ET ENCOMBREMENTS

## MOUNTING INSTRUCTIONS AND SIZES

RELAIS RELAYS				SUPPORTS SOCKETS
Crochets <i>Hooks</i>	Fils ** <i>Wires</i>	Broches <i>Pins</i>	Encombrement (mm) <i>Sizes(mm)</i> *cote maxi <i>maxi dimension</i>	
305 - 117 305 - 217	305 - 121 305 - 221	305 - 100 305 - 200		
305 - 130 305 - 230		305 - 103 305 - 203		<p style="text-align: center;"><b>MONTAGE MOUNTING</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>sur chassis <i>on chassis</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>sur C.I. <i>on PCB</i></p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Perçage et découpe <i>Drilling and cutting</i></p>
305 - 133 305 - 233				
305 - 115 305 - 215				<p style="text-align: center;">Relais type 305 - 100/200 <i>Relay</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Type 9200</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Type 9205</p> </div> </div>
305 - 116 305 - 216				<p style="text-align: center;">Relais type 305 - 150/250 <i>Relay</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Type 9480</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Type 9485</p> </div> </div>
305 - 138 305 - 238	305 - 148 305 - 248			<p style="text-align: center;">Relais type 305 - 103/203 <i>Relay</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Type 9210</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Type 9215</p> </div> </div>
		305 - 150 305 - 250		

\*\* Fils soudés sur demande.

\*\* Wires bent if requested.



58, avenue Claude Vellefaux - 17, rue Vicq d'Azir 75010 PARIS  
Téléphone : 203 94 20 + Télex : S.T.P.I. 670426 PARIS